


# MISE EN ROUTE

## PISCINE SEL


La mise en route se fait dès que la température de l'eau est supérieure à 15 °C.

### LES ÉTAPES

- ◆ Régler l'horloge de 8h00 à 20h00
- ◆ Passer en mode ☑☀
- ◆ Ouvrir les vannes skimmer et bonde de fond
- ◆ Fermer la prise balai
- ◆ Ouvrir la vanne refoulement



- ◆ Faire un lavage du filtre à sable ou nettoyer les cartouches
- ◆ S'il y a une pompe à chaleur, ouvrir la vanne départ, la vanne retour et brider la vanne centrale à 45 °C



- ◆ Sortir la sonde pH de la solution de stockage. Faire son étalonnage et la remettre sur le circuit de filtration *Pour l'option sonde Redox : même processus*
- ◆ Pour l'étalonnage de la sonde pH et redox, se référer au manuel d'utilisation de votre appareil
- ◆ Faire vérifier le taux de sel qui doit être à 5 g/l et contrôler le stabilisant afin de préserver le chlore

Pour le bon fonctionnement de votre piscine, les paramètres de votre eau doivent être :

- ◆ Stabilisant : entre 30 et 40
- ◆ TAC\* ou alcalinité : 120 ou +
- ◆ Phosphate : 0
- ◆ pH : 7.00
- ◆ Taux de chlore : entre 1.5 et 2.5 ppm

\*Titre Alcalimétrique Complet



05 61 56 26 00  
contact@piscines-charly.com  
www.piscines-charly.com

Bonne baignade